

Функции бортового компьютера Multitronics UX-7 (Список функций зависит от выбранного протокола диагностики и от поддержки их автомобилем):

Параметры

1. Обороты
2. Напряжение
3. Скорость
4. Дроссель
5. Температура двигателя
6. Расход на 100 км / в час
7. Остаток бака
8. Прогноз пробега на остатке топлива
9. Температура трансмиссионной жидкости АКПП

Средние за поездку

10. Бензин за поездку
11. Пробег за поездку
12. Время в поездке
13. Средний расход за поездку
14. Средняя скорость за поездку

Средние с момента сброса

15. Бензин с момента сброса
16. Пробег с момента сброса
17. Время с момента сброса
18. Средний расход с момента сброса
19. Средняя скорость с момента сброса

Ошибки систем / сброс ошибок

20. Ошибки ЭБУ
21. Имобилизатор АПС4-6, АПС-6.1, АПС-6.1 «Люкс»
22. Отопитель САУО, климат (САУКУ)
23. ЭМУР Калуга, Махачкала, Mando
24. Система надувных подушек безопасности Priora / Kalina, Chevrolet-NIVA, Takata (Granta, Kalina-2)
25. Блок управления электропакетом "Приора", "Норма", "Люкс", "Гранта"
26. Модуль двери водителя Калина Люкс (МДВ)
27. Блок управления стеклоочистителем БУСО (Приора)
28. Антиблокировочная система Bosch ABS 5.3
29. Антиблокировочная система Bosch ABS 8 / 9
30. Система стабилизации Bosch ESP9, ABS / ESP9
31. Автоматическая коробка передач "Lada-Granta" (Jatco)
32. Блок электропакета УАЗ Патриот
33. Пульт климатической установки УАЗ Патриот
34. Раздаточная коробка Dymos с электронным управлением УАЗ Патриот

Установки

35. Количество залитого топлива
36. Инициализация ЭБУ

- 37. Сброс ЭБУ
- 38. Озвучивание предупреждений
- 39. Способ расчета остатка топлива в баке: расчетный / по показаниям ЭБУ
- 40. Калибровка бака (нижняя точка)
- 41. Калибровка бака (верхняя точка)
- 42. Установка объема бака
- 43. Граница предупреждения превышения оборотов
- 44. Граница предупреждения превышения скорости
- 45. Тип предупреждения о превышении скорости
- 46. Граница предупреждения превышения температуры двигателя
- 47. Граница предупреждения превышения температуры АКПП
- 48. Граница предупреждения пониженного напряжения
- 49. Граница предупреждения повышенного напряжения
- 50. Граница предупреждения о низком уровне топлива в баке
- 51. Поправка скорости
- 52. Поправка расхода топлива
- 53. Поправка напряжения
- 54. Температура включения вентилятора охлаждения двигателя
- 55. Принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя
- 56. Канал включения вентилятора охлаждения двигателя
- 57. Запуск сушки свечей зажигания
- 58. Выбор протокола диагностики
- 59. Чувствительность виртуального замка зажигания
- 60. Время непрерывания поездки

Дополнительные возможности

- 61. Предупреждение о невыключенных габаритах
- 62. Энергонезависимая память
- 63. Регулировка яркости дисплея
- 64. Возможность самостоятельного обновления ПО
- 65. Установка полного бака одним нажатием на кнопку
- 66. Возможность проведения общего сброса и возврата к заводским установкам