

Список функций бортового компьютера

Точный список функций зависит от марки автомобиля и типа используемого ЭБУ.

№	Функции:	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
	Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режима Параметры 1-2)						
1	Мгновенный расход топлива	+	+	+	+	+	+
2	Остаток топлива в баке	+	+	+	+	+	+
3	Температура охлаждающей жидкости	+	+	+	+	+	
4	Температура воздуха	+	+	+	+	+	+
5	Скорость	+	+	+	+	+	+
6	Обороты	+	+	+	+	+	+
7	Напряжение	+	+	+	+	+	+
8	Время	+	+	+	+	+	+
9	Дроссель	+	+	+	+	+	
10	Массовый расход воздуха	+	+	+	+	+	
11	Прогноз пробега на остатке топлива в баке	+	+	+	+	+	+
12	Напряжение на датчике кислорода	+		+	+	+	
		только ВАЗ					
13	Положение шагового двигателя	+	+	+	+		
14	Поправка УОЗ			+			
15	Длительность впрыска	+	+	+	+		+
16	Давление во впускном коллекторе					+	
17	Температура впускного воздуха (только для протокола Рено и GW)				+		
	Дисплей "Средние за поездку"	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
18	Время за поездку	+	+	+	+	+	+
19	Расход на 100 км за поездку	+	+	+	+	+	+
20	Скорость средняя за поездку	+	+	+	+	+	+
21	Пробег за поездку	+	+	+	+	+	+
22	Расход топлива за поездку	+	+	+	+	+	+
23	Стоимость поездки	+	+	+	+	+	+
	Дисплей "Средние/сброс"	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
24	Время после сброса	+	+	+	+	+	+
25	Расход на 100 км средний после сброса	+	+	+	+	+	+
26	Скорость средняя после сброса	+	+	+	+	+	+
27	Пробег после сброса	+	+	+	+	+	+
28	Расход топлива после сброса	+	+	+	+	+	+
29	Стоимость после сброса	+	+	+	+	+	+
	Дисплей "Средние накопительный"	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
30	Моторесурс накопительный	+	+	+	+	+	+
31	Расход на 100 км общий накопительный	+	+	+	+	+	+
32	Абсолютная средняя скорость	+	+	+	+	+	+
33	Абсолютный пробег	+	+	+	+	+	+
34	Расход топлива/общий	+	+	+	+	+	+
35	Стоимость/общая	+	+	+	+	+	+
	Дисплей "Средние в пробках"	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
36	Время в пробках	+	+	+	+	+	+
37	Расход на 100 км средний в пробках	+	+	+	+	+	+
38	Скорость средняя в пробках	+	+	+	+	+	+
39	Пробег в пробках	+	+	+	+	+	+
40	Расход топлива в пробках	+	+	+	+	+	+
41	Стоимость в пробках	+	+	+	+	+	+

	Дисплей "Стоимость поездки"	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
42	Стоимость 1 км такси	+	+	+	+	+	+
43	Стоимость 1 минуты такси	+	+	+	+	+	+
44	Стоимость "подачи" а/м	+	+	+	+	+	+
45	Пробег такси	+	+	+	+	+	+
46	Время такси	+	+	+	+	+	+
47	Общая стоимость поездки	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Технического обслуживания - Время ТО	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
48	Замена воздушного фильтра	+	+	+	+	+	+
49	Замена масла КПП	+	+	+	+	+	+
50	ТО форсунок	+	+	+	+	+	+
51	Замена ремня ГРМ	+	+	+	+	+	+
52	Замена охлаждающей жидкости	+	+	+	+	+	+
53	Замена масла двигателя	+	+	+	+	+	+
54	Замена свечей	+	+	+	+	+	+
55	Прохождение ОСАГО	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Технического обслуживания - Параметры ТО	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
56	Среднее напряжение АКБ	+	+	+	+	+	+
57	Информация	+	+	+	+	+	+
58	Демонстрация	+	+	+	+	+	+
59	Расчет ТО	+	+	+	+	+	+
60	Режим СТО	+	+	+	+	+	+
61	Ошибки системы	+	+	+	+	+	-
62	Сброс ошибок	+	+	+	+	+	-
63	Сушка свечей	+	+	-	-	-	-
	Дисплей Установок - Поправка	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
64	Коррекция индикации скорости	+	+	+	+	+	+
65	Коррекция индикации расхода топлива	+	+	+	+	+	+
66	Эталонный пробег	+	+	+	+	+	+
67	Эталонный расход	+	+	+	+	+	+
68	Поправка по температуре воздуха	+	+	+	+	+	+
69	Линейная калибровка Бака	+	+	+	+	+	+
70	Нелинейная тарировка Бака	+	+	+	+	+	+
71	Поправка индикации напряжения	+	+	+	+	+	+
72	Полярность форсунки	+	+	+	+	+	+
73	Тахометр	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Источники	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
74	Расчет прогноза	+	+	+	+	+	+
75	Установка Р/100 для прогноза пробега на ост. топл.	+	+	+	+	+	+
76	Переключение режимов бака	+	+	+	+	+	+
77	Источник показаний уровня БАКА	+	+	+	+	+	+
78	Значение полного бака для режима "Бак РАСЧЕТНЫЙ"	+	+	+	+	+	+
79	Выбор источника индикации скорости а/м	+	+	+	+	+	
80	Выбор источника показаний расхода топлива	+	+	+	+	+	
81	Источник показаний Обороты	+	+	+	+	+	
82	Ручной или автоматический выбор протокола	+	+	+	+	+	+
83	Выбор протокола	+	+	+	+	+	+
84	Источник включения Замка зажигания	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Параметры	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
85	Установка цвета	+	+	+	+	+	+
86	Скорость вывода на дисплей	+	+	+	+	+	+
87	Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час	+	+	+	+	+	+
88	Выбор ручного/автоматического чтения ошибок	+	+	+	+	+	+
89	Установка периода графопостроителя	+	+	+	+	+	+
90	Установка диапазона графопостроителя	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Время	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
91	Установка Времени и даты	+	+	+	+	+	+

92	Поправка Время	+	+	+	+	+	+
93	Будильник	+	+	+	+	+	+
94	Активизация будильника	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Средние параметры	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
95	Стоимость одного часа поездки	+	+	+	+	+	+
96	Стоимость одного километра поездки	+	+	+	+	+	+
97	Стоимость одного литра бензина	+	+	+	+	+	+
98	Период автосброса	+	+	+	+	+	+
99	Время непрерывания поездки	+	+	+	+	+	+
100	Переключение в дисплей "Средние за поездку"	+	+	+	+	+	+
101	Автоматическая запись журнала поездок	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Таксометр	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
102	Подача/минималка	+	+	+	+	+	+
103	Стоимость подачи	+	+	+	+	+	+
104	Стоимость минималки	+	+	+	+	+	+
105	Тариф 1(5)	+	+	+	+	+	+
106	Тар1(5) День 1 мин	+	+	+	+	+	+
107	Тар1(5) День 1 км	+	+	+	+	+	+
108	Тар1(5) Ночь 1 мин	+	+	+	+	+	+
109	Тар1(5) Ночь 1 км	+	+	+	+	+	+
110	Доплата за скорость 1 мин	+	+	+	+	+	+
111	Доплата за скорость 1 км	+	+	+	+	+	+
112	Порог скорости при доплате за скорость	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Парковка	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
113	Включение/отключение парктроника	+	+	+	+	+	+
114	Установка быстродействия парктроника	+	+	+	+	+	+
115	Установка чувствительности парктроника	+	+	+	+	+	+
116	Скорость а/м для включения парктроника от "Стоп" сигн.	+	+	+	+	+	+
117	Расст. до препятствия для включения парктроника	+	+	+	+	+	+
118	Сигнал "Бип" при включении парктроника	+	+	+	+	+	+
119	Расстояние предупреждения озвучивания зуммером	+	+	+	+	+	+
120	Отключаемый фильтр помех	+	+	+	+	+	+
121	Фаркоп	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Парковка вперед	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
122	Включение/отключение парктроника	+	+	+	+	+	+
123	Установка быстродействия переднего парктроника	+	+	+	+	+	+
124	Установка чувствительности парктроника	+	+	+	+	+	+
125	Скорость а/м для включения переднего парктроника	+	+	+	+	+	+
126	Расстояние до препятствия для включения переднего парктроника.	+	+	+	+	+	+
127	Расстояние озвучивания зуммером	+	+	+	+	+	+
128	Отключаемый фильтр помех	+	+	+	+	+	+
129	Программирование переднего парктроника	+	+	+	+	+	+
130	Режим работы переднего парктроника	+	+	+	+	+	+
	Дисплей Установок - Границы	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
131	Граница о превышении оборотов	+	+	+	+	+	+
132	Граница о превышении скорости	+	+	+	+	+	+
133	Граница скор. для расчета параметров "Пробки"	+	+	+	+	+	+
134	Граница предупреждения по температуре ОЖ	+	+	+	+	+	
135	Установка температуры включения вентилятора	+	+	+			
136	Граница предупреждения об остатке топлива	+	+	+	+	+	+
137	Граница пониженного напряжения	+	+	+	+	+	+
138	Граница повышенного напряжения	+	+	+	+	+	+
139	Предупр. о превыш. длительности впрыска и расхода в час на ХХ.	+	+	+	+	+	+
140	Предупреждение о прогреве двигателя	+	+	+	+	+	
	Дисплей Установок - Озвучивать сообщения	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
141	Оповещение о превышении напряжения бортсети	+	+	+	+	+	+
142	Оповещение о пониженном напряжении бортсети	+	+	+	+	+	+

143	Оповещение о превышении скорости	+	+	+	+	+	+
144	Оповещение о превышении оборотов	+	+	+	+	+	+
145	Оповещение об остатке бака	+	+	+	+	+	+
146	Оповещение о необходимости ТО	+	+	+	+	+	+
147	Оповещение о разгоне до 100 км/час	+	+	+	+	+	+
148	Оповещение в режиме Эконометр	+	+	+	+	+	+
149	Период озвучивать сообщ. в режиме Эконометр	+	+	+	+	+	+
150	Озвучивание в режиме "Эконометр" километры/время	+	+	+	+	+	+
151	Оповещение о неисправностях	+	+	+	+	+	
152	Оповещение о перегреве двигателя	+	+	+	+	+	
153	Оповещение о гололеде	+	+	+	+	+	+
154	Оповещение о заправке бака до полного	+	+	+	+	+	+
155	Оповещение о превышении впрыска и расхода в час	+	+	+	+	+	+
156	Оповещение о прогреве двигателя	+	+	+	+	+	
157	Журнал предупреждений	+	+	+	+	+	+
	Дополнительные возможности	ВАЗ Мик11	Крайс	Микас	Оригинальные протоколы ино.	OBD 2Q/2P/2S	Унив.
158	Принудительное включение вентилятора	+ *	+	+			
159	Коррекция хода часов	+	+	+	+	+	+
160	Показ максимальной скорости на последнем километре пути	+	+	+	+	+	+
161	Сброс кодов ошибок	+	+	+	+	+	
162	Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке	+	+	+	+	+	+
163	Произвольная тарировка топливного бака	+	+	+	+	+	+
164	Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд	+	+	+	+	+	+
165	Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3"	+	+	+	+	+	+
166	Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам	+	+	+	+	+	+
167	Энергонезависимая память настроек и расчетов	+	+	+	+	+	+
168	Возможность подключения переднего и заднего парктроника "MULTITRONICS" (опция)	+	+	+	+	+	+
169	Установка полного бака в режиме "Бак расчетный" после заправки одним нажатием	+	+	+	+	+	+
170	Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках"	+	+	+	+	+	+
171	Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами	+	+	+	+	+	+
172	Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на XX	+	+	+	+	+	+
173	Автоматическая индикация параметров за поездку	+	+	+	+	+	+
174	Возможность продолжить расчет параметров в TRIP Дисплее "Средние за поездку"	+	+	+	+	+	+
175	Журналы поездок	+	+	+	+	+	+
176	Автосохранение параметров последней поездки	+	+	+	+	+	+
177	Режим "Эконометр"	+	+	+	+	+	+
178	Расчет времени прибытия при включении Эконометра	+	+	+	+	+	+
179	Классический режим озвучивания Зуммером в Парктронике.	+	+	+	+	+	+
180	Журнал предупреждений	+	+	+	+	+	+
181	Самописец с функцией "Обратный отсчет" для 14 мгновенных параметров	+	+	+	+	+	+
182	Графический дисплей линейного отображения мгновенного параметра	+	+	+	+	+	+
183	Озвучивание в режиме эконометр км/Время	+	+	+	+	+	+
184	Мультидисплей отображения 12-ти параметров	+	+	+	+	+	+
185	Возможность перепрошивки через интернет	+	+	+	+	+	+
186	Переключение вида дисплея негатив/позитив	+	+	+	+	+	+
187	Регулировка контрастности индикатора	+	+	+	+	+	+
188	Индикация минимальной и максимальной температуры за сутки	+	+	+	+	+	+
189	Индикация минимального напряжения АКБ при запуске двигателя	+	+	+	+	+	+
190	Индикация параметра второго Лямбда зонда для протокола Subaru				+		
191	Сброс адаптации ЭБУ для протокола Subaru и Рено				+		

