

Таблица функций

Янв - автомобили ВАЗ с ЭБУ Январь 5.1, Bosch M1.5.4, VS 5.1 Ителма, Январь 7.2

Бош70 - автомобили ВАЗ с ЭБУ Bosch MP7.0

ГАЗ - автомобили ГАЗ и УАЗ, вкл. ЭБУ "Микас 11" производства СОАТЭ

Мик11 / M11E3 - автомобили ГАЗ и УАЗ с ЭБУ "Микас 11" Евро-2 и Евро-3

M10.3 - автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ с ЭБУ Микас 10.3 и Микас 7.6

№	Функции:	Янв	Бош70	МИКАС	Мик11 / M11E3	M10.3
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1...3"						
1	Мгновенный расход топлива на 100 км	+	+	+	+	+
2	Остаток топлива в баке	+	+	+	+	+
3	Температура охлаждающей жидкости	+	+	+	+	+
4	Температура воздуха	+	+	+	+	+
5	Скорость	+	+	+	+	+
6	Обороты	+	+	+	+	+
7	Напряжение	+	+	+	+	+
8	Время	+	+	+	+	+
9	Дроссель	+	+	+	+	+
10	Массовый расход воздуха	+	+	+	+	+
11	Прогноз пробега на остатке топлива в баке	+	+	+	+	+
12	Напряжение на датчике кислорода	+	+			+
13	Положение шагового двигателя	+	+	+	+	+
14	Поправка УОЗ			+		
15	Длительность впрыска	+	+	+	+	+
16	Мгновенный расход топлива в час	+	+	+	+	+
17	Давление во впускном коллекторе					+
Дисплей "Средние за поездку"						
18	Время за поездку	+	+	+	+	+
19	Расход на 100 км за поездку	+	+	+	+	+
20	Скорость средняя за поездку	+	+	+	+	+
21	Пробег за поездку	+	+	+	+	+
22	Расход топлива за поездку	+	+	+	+	+
23	Стоимость поездки	+	+	+	+	+
Дисплей "Средние/сброс"						
24	Время после сброса	+	+	+	+	+
25	Расход на 100 км средний после сброса	+	+	+	+	+
26	Скорость средняя после сброса	+	+	+	+	+

27	Пробег после сброса	+	+	+	+	+
28	Расход топлива после сброса	+	+	+	+	+
29	Стоимость после сброса	+	+	+	+	+
Дисплей "Средние накопительный"						
30	Моторесурс накопительный	+	+	+	+	+
31	Расход на 100 км общий накопительный	+	+	+	+	+
32	Абсолютная средняя скорость	+	+	+	+	+
33	Абсолютный пробег	+	+	+	+	+
34	Расход топлива/общий	+	+	+	+	+
35	Стоимость/общая	+	+	+	+	+
Дисплей "Средние в пробках"						
36	Время в пробках	+	+	+	+	+
37	Расход на 100 км средний в пробках	+	+	+	+	+
38	Скорость средняя в пробках	+	+	+	+	+
39	Пробег в пробках	+	+	+	+	+
40	Расход топлива в пробках	+	+	+	+	+
41	Стоимость в пробках	+	+	+	+	+
Дисплей Технического обслуживания 1						
42	Замена воздушного фильтра	+	+	+	+	+
43	Замена масла КПП	+	+	+	+	+
44	ТО форсунок	+	+	+	+	+
45	Среднее напряжение АКБ	+	+	+	+	+
46	Замена ремня ГРМ	+	+	+	+	+
47	Информация/деморезим	+	+	+	+	+
Дисплей Технического обслуживания 2						
48	Замена охлаждающей жидкости	+	+	+	+	+
49	Замена масла двигателя	+	+	+	+	+
50	Замена свечей	+	+	+	+	+
51	Ошибки системы	+	+	+	+	+
52	Сушка свечей зажигания	+	+		+	+
Дисплей Установок 1						
53	Коррекция индикации скорости	+	+	+	+	+
54	Коррекция индикации расхода бензина	+	+	+	+	+
55	Поправка по температуре воздуха	+	+	+	+	+
56	Коррекция индикации расхода газа	+	+	+	+	+
57	Будильник	+	+	+	+	+
58	Активизация будильника	+	+	+	+	+
Дисплей Установок 2						
59	Граница превышения оборотов двигателя	+	+	+	+	+

60	Граница превышения скорости	+	+	+	+	+
61	Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км	+	+	+	+	+
62	Период автосброса в дисплее "Средние/сброс"	+	+	+	+	+
63	Звуковое сопровождение	+	+	+	+	+
64	Установка периода графопостроителя	+	+	+	+	+
Дисплей Установок 3						
65	Граница скорости для расчета параметров "Пробки"	+	+	+	+	+
66	Установка цвета	+	+	+	+	+
67	Переключение режимов бака	+	+	+	+	+
68	Выбор протокола	+	+	+	+	+
69	Выбор источника показаний скорости	+		+	+	+
Дисплей Установок 4						
70	Оповещение о превышении напряжения бортсети	+	+	+	+	+
71	Оповещение о превышении скорости	+	+	+	+	+
72	Оповещение о пониженном напряжении бортсети	+	+	+	+	+
73	Оповещение о превышении оборотов	+	+	+	+	+
74	Оповещение об остатке бака менее 6 литров	+	+	+	+	+
75	Оповещение о возможности гололеда	+	+	+	+	+
Дисплей Установок 5						
76	Оповещение о необходимости ТО	+	+	+	+	+
77	Оповещение о разгоне до 100 км/час	+		+	+	+
78	Установка режима графопостроителя	+	+	+	+	+
79	Оповещение о неисправностях	+	+	+	+	+
80	Оповещение о перегреве двигателя	+	+	+	+	+
81	Установка температуры включения вентилятора	+		+	+	
Дополнительные возможности						
82	Принудительное включение вентилятора	+		+	+	+
83	Коррекция хода часов	+	+	+	+	+
84	Показ максимальной скорости на последнем километре пути	+	+	+	+	+
85	Сброс кодов ошибок	+	+	+	+	+
86	Текстовая расшифровка кодов ошибок	+	+	+	+	+
87	Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и	+	+	+	+	+

	пустом баке					
88	Произвольная тарировка топливного бака	+	+	+	+	+
89	Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд	+	+	+	+	+
90	Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3"	+	+	+	+	+
91	Изменение яркости подсветки	+	+	+	+	+
92	Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам	+	+	+	+	+
93	Энергонезависимая память настроек и расчетов	+	+	+	+	+
94	Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция)	+	+	+	+	+
95	Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием	+	+	+	+	+
96	Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках"	+	+	+	+	+
97	Переключение вида дисплея негатив/позитив	+	+	+	+	+
98	12 графических дисплеев	+	+	+	+	+
99	Регулировка контрастности индикатора	+	+	+	+	+
100	Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами, кроме использования ГБО	+	+	+	+	+
101	Мультидисплей отображения 12-ти параметров	+	+	+	+	+
102	Расчет расхода газа	+	+	+	+	+