



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2000.10-2001.06	EF-DET	Механическая автоматическая трансмиссия	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
			Трансмиссия с электронным управлением	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	-
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	√	-
		SRS	-	√	√	-	-	-	-		
		EF-SE	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	√	-
			ABS	-	√	√	√	√	√	√	-
			SRS	-	√	√	-	-	-	-	
		EF-VE	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	√	-
			CVT	-	√	√	√	-	-	-	
			ABS	-	√	√	√	√	√	√	-
Daihatsu Система курсовой устойчивости	-		√	√	√	√	√	√	-		
SRS	-		√	√	-	-	-	-			
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2001.06-2002.12	EF-VE2		CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-SE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VE2		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим	Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2002.12-2004.12	EF-DET	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
			АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе	
			ABS	-	√	√	√	√	-	
			Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
			SRS	-	√	√	-	-	-	
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	
		EF-SE	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
			ABS	-	√	√	√	√	-	
			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
			SRS	-	√	√	-	-	-	
			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
			ABS	-	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
		EF-VD		Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-	
				CVT	-	√	√	√	-	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
			SRS	-	√	√	-	-	-	-		
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	-	
						Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе
						ABS	-	√	√	√	√	-
					-							



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
Mira	2004.12-2006.12	EF-DET		Дaihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	
		EF-SE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VD		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-	
			ABS	-	√	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции								
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции			
		EF-VE	Excerpt CVT	Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе			
				SRS	-	√	√	-	-	-			
			CVT	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	-		
				CVT	-	√	√	√	-	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе			
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-			
				ABS	-	√	√	√	√	-			
		EF-SE			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
					SRS	-	√	√	-	-	-		
				EF-VE	Excerpt CVT	Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
						SRS	-	√	√	-	-	-	
					CVT	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	-
						ABS	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
	2006.12-2008.12	KF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ACC	-	√	√	-	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
					SRS	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-		
				ITC	-	√	√	√	√	-		
				Источник питания	-	√	√	√	√	-		
		KF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				CVT	-	√	√	√	-	-		
				ERS	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-		
				ITC	-	√	√	√	√	-		
				Источник питания	-	√	√	√	√	-		
		KF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
						Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
						CVT	-	√	√	√	-	-
						ACC	-	√	√	-	-	-
						ABS	-	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2008.12-	KF-DET	Без предв. защиты от столкн.	Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-		
				ITC	-	√	√	√	√	-		
			С предв. защитой от столкн.	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				CVT	-	√	√	√	-	-		
				ACC	-	√	√	-	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-		
				Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-		
						Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
						SRS	-	√	√	-	-	-
						Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
						ITC	-	√	√	√	√	-
						Источник питания	-	√	√	√	√	-
						Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
						CVT	-	√	√	√	-	-
						ERS	-	√	√	√	√	-
						ABS	-	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
		KF-VE	Без предв. защиты от столкн.	Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
			Источник питания	-	√	√	√	√	-	
			С предв. защитой от столкн.	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
		Усилитель руля с электронным управлением		-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра	
		SRS		-	√	√	-	-	-	
		Доступ без ключа (KFS)		-	√	√	√	√	-	
		EF-DET	Механическая автоматическая трансмиссия	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
SRS	-			√	√	-	-	-		
Трансмиссия	Электронный впрыск топлива		-	√	√	√	√	-		



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции							
Модель	Год	Режим	Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2000.10-2001.06		Трансмиссия с электронным управлением	АКПП	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-VE	С предупр. о устр. о спущ. колесе	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
			SRS	-	√	√	-	-	-		
			Без предупр. о устр. о спущ. колесе	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		JB-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
			Daihatsu Система курсовой устойчивости	Дaihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				АКПП	-	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2001.06-2001.10	EF-DET		ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-VE	С предупр.о устр. о спущ. колесе		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-	
			Без предупр. о устр. о спущ. колесе		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-	
		JB-DET			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
		EF-DET			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					АКПП	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
	2001.10-2002.10	EF-VE	С предупр.о устр. о спущ. колесе	Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				CVT	-	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	-	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	
				Без предупр. о устр. о спущ. колесе	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-
				JB-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√
		ABS	-			√	√	√	-	
		Daihatsu Система курсовой устойчивости	-		√	√	√	-		
		SRS	-		√	√	-	-		
		Доступ без ключа (KFS)	-		√	√	√	-		
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	-	
				АКПП	-	√	√	√	Помощь при работе	
				ABS	-	√	√	√	Данные стоп-кадра	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2002.10-2004.12	EF-DET		Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-		
		EF-VE		Электронный впрыск топлива								
				Бесступенчатая коробка передач	-	√	√	√	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-		
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе		
			ACC	-	√	√	-	-	-			
			ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра			



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
		JB-DET		Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	
		EF-DET			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции								
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2004.12-2006.10	EF-VE	Кроме CVT	АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-		
			CVT	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				Бесступенчатая коробка передач	-	√	√	√	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
						Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-
						Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе
						ACC	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
Move		JB-DET		ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	
		KF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
				ITC	-	√	√	√	√	-	
				Источник питания	-	√	√	√	√	-	
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				CVT	-	√	√	√	-	-	
	ACC	-	√	√	√	-	-				



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
	2006.10-2008.12	KF-DET	С предв. защитой от столкн.	ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Ситсема курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
				Источник питания	-	√	√	√	√	-
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
			Без предв. защиты от столкн.	CVT	-	√	√	√	-	-
				ACC	-	√	√	-	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Ситсема курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
Источник питания	-	√	√	√	√	-				



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
			с Smart ключом-С предв. защитой от столкн.	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ACC	-	√	√	-	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Ситсема курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ИТС	-	√	√	√	√	-
			Источник питания	-	√	√	√	√	-	
			с Smart ключом-Без предв. защиты от столкн.	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ACC	-	√	√	-	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Ситсема курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
	2008.12-2009.12	KF-DET		Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
				Источник питания	-	√	√	√	√	-
			Без Smart ключа-С предв. защитой от столкн.	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ACC	-	√	√	-	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Ситсема курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
			ITC	-	√	√	√	√	-	
			PSB-D	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
			PSB-P	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
			IMG	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра	
			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
			CVT	-	√	√	√	-	-	
			ACC	-	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
			Без Smart ключа-Без предв. защиты от столкн.	ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
				ITC	-	√	√	√	√	-	
		KF-VE	с Smart ключом	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-	
				Источник питания	-	√	√	√	√	-	
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					CVT	-	√	√	√	-	-
			ABS		-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2


Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
			Без Smart ключа	Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
				ITC	-	√	√	√	√	-	
	KF-DET			с Smart ключом	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				Без Smart ключа	ITC	-	√	√	√	√	-
					Источник питания	-	√	√	√	√	-
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
SRS	-	√	√	-	-	-					



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим	Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2009.12-		Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
			ITC	-	√	√	√	√	-	
		KF-VE	с Smart ключом	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
			Источник питания	-	√	√	√	√	-	
			Без Smart ключа	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
		ITC		-	√	√	√	√	-	
		Источник питания	-	√	√	√	√	-		

					FCAR F3 Лист спецификации					Производитель	Daihatsu
										Версия ПО:	v5.2
Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
COO	2006.05-	3SZ-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-		
		K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
	SRS		-	√	√	-	-	-			



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
	2003.11-2005.06	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
			EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				АКПП	-	√	√	√	Помощь при работе		
				ABS	-	√	√	√	Данные стоп-кадра		



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2


Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
Tanto	2005.06-2007.12	EF-DET		Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
	2007.12-2009.12	KF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				ITC	-	√	√	√	√	-
			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
		KF-VE		CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
				ITC	-	√	√	√	√	-	
		2009.12-	KF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					CVT	-	√	√	√	-	-
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
		KF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				CVT	-	√	√	√	-	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
	EF-DEM		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
			ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		

		FCAR F3 Лист спецификации					Производитель		Daihatsu	
							Версия ПО:		v5.2	
Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим	Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
Terios Kid/Lucia	2000.11-2001.11		SRS	-	√	√	-	-	-	
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-DET	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
			ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
			SRS	-	√	√	-	-	-	-
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	-
	2001.11-	EF-DEM	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	-
			ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
			SRS	-	√	√	-	-	-	-
		Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	-	
		EF-DET	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
			ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
	2001.01-2001.05	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
			EF-SE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
			EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
			EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2001.05-2001.09	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-SE	Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
			Фургон, Atrai		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
		EF-VE	Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
			Фургон, Atrai		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
	2001.09-2001.10	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	-	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-SE	Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
			Фургон, Atrai		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
		EF-VE	Грузовик		ABS	-	√	√	√	√	-
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
					SRS	-	√	√	-	-	-
					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции										
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции					
Hijet/Atrai	2001.10-2002.01		Фургон, Atrai	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-					
				ABS	-	√	√	√	-						
				SRS	-	√	√	-	-						
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	-						
		EF-VN				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-			
						SRS	-	√	√	-	-				
		EF-DET				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-			
						ABS	-	√	√	√	√	-			
						SRS	-	√	√	-	-				
						Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-			
		EF-SE	Грузовик			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-			
						ABS	-	√	√	√	√	-			
	SRS					-	√	√	-	-					
	Фургон, Atrai								Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
									ABS	-	√	√	√	√	-
									SRS	-	√	√	-	-	
	Грузовик					Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-			
						ABS	-	√	√	√	√	-			
	EF-VE				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-				
					ABS	-	√	√	-	-					



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции								
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции			
	2002.01-2004.12		Фургон, Atrai	ABS	-	√	√	√	√	-			
				SRS	-	√	√	-	-	-			
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-			
		EF-VN			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
					SRS	-	√	√	-	-	-		
		EF-DET				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
						АКПП	-	√	√	√	√	-	
						ABS	-	√	√	√	√	-	
						SRS	-	√	√	-	-	-	
						Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-SE		Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
						ABS	-	√	√	√	√	-	
						SRS	-	√	√	-	-	-	
				Фургон, Atrai			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
							ABS	-	√	√	√	√	-
							SRS	-	√	√	-	-	-
		EF-VE		Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
						ABS	-	√	√	√	√	-	
						SRS	-	√	√	-	-	-	
				Фургон, Atrai			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
							ABS	-	√	√	√	√	-
SRS	-						√	√	-	-	-		



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню				Ф-ции						
Модель	Год	Режим	Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
			Фургон/Лифт	SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
		EF-DET	АКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
			МКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
		EF-SE	Грузовик	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
			Фургон	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
		Грузовик-АКПП		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2004.12-	EF-VE	Грузовик-МКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
			Фургон-АКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
			Фургон-МКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
		SRS		-	√	√	-	-	-			
		EF-VE(HV)				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						АКПП	-	√	√	√	√	-
						ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
						Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
						SRS	-	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
		EF-VN		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
		KF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-		
		KF-VE	Грузовик		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					ABS	-	√	√	√	√	-	
					Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
					SRS	-	√	√	-	-	-	
			Фургон		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
	SRS	-		√	√	-	-	-				
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2004.05-2005.11	1KR-FE		Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
			Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
			SRS	-	√	√	-	-	-		
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-		
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				АКПП	-	√	√	√	√	Помощь при работе	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
Boon	2005.11-2010.02	1KR-FE		Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	
		K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				АКПП	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
				SRS	-	√	√	-	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	-	√	-	-
		KJ-VET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-	Данные стоп-кадра; Помощь при работе
				SRS	-	√	√	-	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
	2010.02-	1KR-FE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				CVT	-	√	√	√	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				ITC	-	√	√	√	√	-		
				Приборная панель	-	√	√	√	-	-		
		1NR-FE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				CVT	-	√	√	√	-	-		
				ABS	-	√	√	√	√	-		
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
				ITC	-	√	√	√	√	-		
				Приборная панель	-	√	√	√	-	-		
		EJ-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-		
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
						Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						АКПП	-	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
YRV	2000.08-2000.12	K3-VE		ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра		
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
		K3-VET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-	
				АКПП	-	√	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
	2000.12-	EJ-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-		
		K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2


Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
		K3-VET		Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-
2001.01-2002.01	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
			ABS	-	√	√	√	√	-	
			SRS	-	√	√	-	-	-	
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
	EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
			ABS	-	√	√	√	√	-	
			SRS	-	√	√	-	-	-	
			Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
			АКПП	-	√	√	√	√	-	
		ABS	-	√	√	√	√	-		



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
AtraiWagon	2002.01-2003.05			SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	√	-
	2003.05-2005.04	EF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-	-
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	√	-
		EF-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-	-
		Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	√	-		
	2005.05-2007.08	EF-DET	АКПП		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
					ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
					SRS	-	√	√	-	-	-

 FCAR F3 Лист спецификации					Производитель		Daihatsu				
					Версия ПО:		v5.2				
Меню					Ф-ции						
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	
	2005.05-2007.06	KF-DET	МКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
	2007.08-	KF-DET		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
Atrai-7/Hijet Grancargo	2000.07-2001.06	K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				АКПП	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
	2001.06-	K3-VE		Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	
				Доступ без ключа (KFS)	-	√	√	√	√	-	
					-	√	√	√	√	-	
Fccc	2005.12-	KF-VE	АКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра	
				SRS	-	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2


Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
L5SC	2000.12	K1-VE	МКПП	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	Данные стоп-кадра
				SRS	-	√	√	-	-	-
2000.10-2001.06		EF-DET	Механическая автоматическая трансмиссия	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
			Трансмиссия с электронным управлением	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				АКПП	-	√	√	√	√	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
		Daihatsu Система курсовой устойчивости		-	√	√	√	√	-	
		SRS	-	√	√	-	-	-		
		EF-SE	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
			ABS	-	√	√	√	√	-	
			SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-VE	Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
			Бесступенчатая коробка передач	-	√	√	√	-	-	
			ABS	-	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Daihatsu
Версия ПО:	v5.2

Меню					Ф-ции							
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции		
Opti				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-		
				SRS	-	√	√	-	-	-		
	2001.06-2002.08	EF-DET			Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-	
					АКПП	-	√	√	√	√	-	
					ABS	-	√	√	√	√	-	
					Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-	
					SRS	-	√	√	-	-	-	
		EF-SE				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						ABS	-	√	√	√	√	-
						SRS	-	√	√	-	-	-
		EF-VE				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
						Бесступенчатая коробка передач	-	√	√	√	√	-
						ABS	-	√	√	√	√	-
						Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
		2000.03-2001.09	5S-FE			SRS	-	√	√	-	-	-
						Электронный впрыск топлива и АКПП	-	√	√	-	-	-
						ABS	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-		

				FCAR F3 Лист спецификации				Производитель	Daihatsu	
								Версия ПО:	v5.2	
Меню					Ф-ции					
Модель	Год	Режим		Система	Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест работы	Спец. Ф-ции
Altis	2001.09-2006.01	2AZ-FE		Электронный впрыск топлива и АКПП	-	√	√	-	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
	2006.01-2009.01 2009.01-	2AZ-FE	Диагностика с помощью Toyota							
До М/Г 2000/2001(Без протокола KWP)				Электронный впрыск топлива	-	√	√	√	√	-
				CVT	-	√	√	√	-	-
				ABS	-	√	√	√	√	-
				Daihatsu Система курсовой устойчивости	-	√	√	√	√	-
				Усилитель руля с электронным управлением	-	√	√	√	-	-
				SRS	-	√	√	-	-	-
Примечание1: √ √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию Примечание2: Право окончательной интерпритации принадлежит Fcar.										